


## キーロック番号設定方法

- ① ダイヤルを回して  
ロックを解錠します。  
※ 初期設定は 000 です



※解錠した状態で開始します

- ② 先のとがったもので底面のリセットボタン  
を押しながら、設定したい番号にダイヤル  
を合わせて放します。



※押したまま



放して設定完了